

La crémone FUORI 915 est livrée pour un montage à gauche.

Pour inverser le sens:

- Retirer la plaque de fond.
- Inverser horizontalement les fourches "D" et "S"
- Replacer la plaque de fond.

